# PRÁCTICA: GESTIÓN DE USUARIOS Y GRUPOS EN UBUNTU LINUX

### **OBJETIVOS DEL LABORATORIO:**

- 1. Crear usuarios en el sistema operativo Ubuntu Linux.
- 2. Crear grupos de usuarios en el sistema operativo Ubuntu Linux.

En esta práctica se conocerá el procedimiento adecuado para crear usuarios y grupos en el sistema operativo Ubuntu Linux.

### **RECURSOS:**

1. Máquina virtual: Sistema Operativo Ubuntu Linux.

### PROCEDIMIENTO:

1. Utilice el comando adduser para añadir tres nuevos usuarios al sistema.

adduser usuario1 adduser usuario2 adduser usuario3

Asegúrese de sustituir victoria, patricia y elisa con los nombres de usuarios que desea crear.

2. Utilice el comando usermod para agregar uno de los tres usuarios al grupo sudo

usermod -aG sudo usuario1

3. Utilice el comando addgroup para crear dos nuevos grupos al sistema.

addgroup tecnicos addgroup administradores

4. Utilice el comando usermod para agregar los usuarios restantes a los grupos: Técnicos y Administradores.

usermod -a -G tecnicos usuario2
usermod -a -G administradores usuario3

5. Utilice el comando ls para visualizar el contenido del directorio home, donde deben aparecer los directorios respectivos de cada uno de los usuarios.

Ls -I /home

- 6. Muestre el contenido de los archivos:
  - 6.1. /etc/passwd: En este archivo podemos ver todos los usuarios creados.
  - 6.2. /etc/group: En este archivo podemos ver los GID de los grupos existentes en el sistema.
  - 6.3. /etc/shadow : En este archivo se encuentran cifradas las contraseñas de los usuarios.

## **RESULTADOS:**

- 1. Captura de pantalla del resultado de etc/passwd
- 2. Captura de pantalla del resultado de etc/group
- 3. Captura de pantalla del resultado de etc/shadow